

**NOTICE MONTAGE
COFFRE CANAPÉ**

INSTRUCCIONES MONTAJE
-Modulo sofá con arcón.



Montaje del arcón.

NOTICE MONTAGE COFFRE CANAPÉ

- ▶ Atornillar los brazos al arcón con los tornillos 4,5x55cm.
(desde dentro del arcón)
Y tapar el tornillo con los embellecedores adhesivos.



Percer en bas de l'accoudoir (là où il y a du bois) et ensuite visser l'accoudoir par l'intérieur du coffre avec les vis 4,5x55cm et recouvrez la vis avec les garnitures adhésives.



Montaje del arcón.

MONTAGE COFFRE

- ▶ Colocar las tapas en la bisagra.
- ▶ Poner el muelle en un de los lados.

Placer les couvercles sur la charnière
et placer le ressort d un côté
Fixer les 2 parties du coffre avec l aide
des plaques de fixation fournies

- ▶ Y por ultimo unir los dos módulos.
(las pletinas para unir los módulos van colocadas de fabrica)

FELICIDADES YA TIENE INSTALADA SU CAMA.

Gracias por contar con nosotros.

